



## « راهنمای دستگاه ریموت »

شرکت دانش بنیان

آلفا نیروی آریا

[www.alfacomplex.com](http://www.alfacomplex.com)





- **دکمه A:** منوی اصلی (ریموت پیشفرض روی همین منو روشن می شود).



- **دکمه B:** منوی تنظیمات باز می شود.  
راهنمای کلید تنظیمات به شکل زیر است:  
- **کلید ۱:** تغییر نوع ریموت



- کلید ۴: المان بعدی
- کلید ۶: المان قبلی



- کلید ستاره\*: ذخیره تنظیمات



- **دکمه مربع #:** فشردن این دکمه دو حالت دارد:
  - ۱- فشردن دکمه مربع بصورت معمولی = پاک کردن رقم آخر
  - ۲- فشردن و نگه داشتن دکمه مربع = پاک کردن کلی و تغییر نوع ریموت

- **دکمه ستاره\*:** ارسال کد ریموت